



LEIPZIGER MESSE Messe Leipzig Messeplatz 04109 Leipzig Tel: +49 (0)371 3100-1 Fax: +49 (0)371 3100-2 E-Mail: messe@leipzig.de		VERANSTALTUNG ZENTRAUM Messe Leipzig Messeplatz 04109 Leipzig Tel: +49 (0)371 3100-1 Fax: +49 (0)371 3100-2 E-Mail: messe@leipzig.de	
AUSSTELLUNGSREGELÄNDE 2 Ebene 0 / Oberflächenebene Maßstab: 1:800 Datum: 12.08.2010		LEISTUNGSLEISTUNG 1. Entwurf 2. Ausführung 3. Bauleitung 4. Montage 5. Instandhaltung 6. Demontage 7. Entsorgung 8. Transport 9. Versicherung 10. Sonstige	
VERANSTALTUNGSLEISTUNG 1. Standbau 2. Standmontage 3. Standdemontage 4. Standtransport 5. Standversicherung 6. Standreinigung 7. Standwartung 8. Standreparatur 9. Standersatzteile 10. Sonstige		STANDLEISTUNG 1. Standbau 2. Standmontage 3. Standdemontage 4. Standtransport 5. Standversicherung 6. Standreinigung 7. Standwartung 8. Standreparatur 9. Standersatzteile 10. Sonstige	